

## Varmvattenbredare och ventilationen

Varmvattnen i huset värms upp genom en varmvattenbredare som står i teknikutrymmet.

Ventilationen i huset sköts av ett s.k. FTX-aggregat vilket innebär att varmluften inomhus återvinns och värmer upp den kalla friska luften som kommer in i huset utifrån. Ventilationen har blivit injusterat så att det uppfyller svenska regelkrav och har sedan blivit godkänt av en opartisk besiktningsman som är specialiserad på ventilation.

Tillverkaren av ventilationen rekommenderar att man byter filter i ventilationsaggregatet var 6e månad eller efter behov. Skulle ventilationen blåsa kallt eller filtren vara igensatta så är det en god idé att byta ut filtren.

På baksidan så finner ni instruktioner på hur man byter filtren.

Hälsningar

BRF. Valsjöterassen



Skraven i mitten skall skruvas ut helt och skruvarna i kanterna skall lossas.  
Dra sedan ut luckan ca 20 cm och tryck uppåt för att avlägsna luckan från aggregatet.



Plocka ut de gamla filtren genom att dra ut dem, och sätt in nya.  
Luckan monteras likadant som den plockades bort fast i omvänd ordning.